LED DOWNLIGHT
550551/52/61/62

Betriebsstrom/ Operating current/ Courant d'alimentation: **350mA**
Schutzklasse / safety class / classe de protection : **III**

D Gebrauchsanweisung

Dieses Produkt dient nur Beleuchtungszwecken und darf:

- nur in Verbindung mit geeigneten 350mA Konverter (z.B. Art.-Nr. 464108/10/11) betrieben werden.
- nur im Innenbereich betrieben werden.

⚠ **Während der gesamten Dauer der Installation muss die Anschlussleitung spannungsfrei bleiben! Ein Anschluss unter Spannung zerstört die LED!**

- Schließen Sie die weiße Ader an die (+) Klemme und die schwarze Ader an die (-) Klemme des Konverters an.
- Beim Anschluss von mehreren Leuchten sind diese in Reihe zu schalten.

ENG Instruction Manual

This product serves exclusively lighting purposes and may:

- only be operated using a suitable 350mA driver(i.e. art.-no. 464108/10/11).
- only be used indoors.

⚠ **Keep the whole installation off power until the work is completely finished. A connection with the power on will destroy the LED.**

- Connect the white wire with the (+) clamp and the black wire with the (-) clamp of the driver.
- When connecting several lamps these need to be connected in series.

F Mode d'emploi

Ce produit ne sert qu'à éclairer:

- doit seulement être utilisé avec un convertisseur 350mA adéquat (par ex. numéro d'article 464108/10/11).
- il ne doit pas être utilisé à l'intérieur.

⚠ **Avant chaque installation, il faut mettre la ligne de jonction hors tension. Une installation avec la tension, endommagerait le LED !**

- Raccordez l'âme blanc à la borne (+) et l'âme noire à la borne (-) du convertisseur.
- Si vous raccordez plusieurs lampes, il faut les raccorder en série.

02/2007 © by SLV Elektronik GmbH
Technische Änderungen vorbehalten. Vervielfältigung verboten !
Technical Details are subject to change. Duplication prohibited !
Des changements techniques sont possibles! Interdiction de copier !

LED DOWNLIGHT
550551/52/61/62

Betriebsstrom/ Operating current/ Courant d'alimentation: **350mA**
Schutzklasse / safety class / classe de protection : **III**

D Gebrauchsanweisung

Dieses Produkt dient nur Beleuchtungszwecken und darf:

- nur in Verbindung mit geeigneten 350mA Konverter (z.B. Art.-Nr. 464108/10/11) betrieben werden.
- nur im Innenbereich betrieben werden.

⚠ **Während der gesamten Dauer der Installation muss die Anschlussleitung spannungsfrei bleiben! Ein Anschluss unter Spannung zerstört die LED!**

- Schließen Sie die weiße Ader an die (+) Klemme und die schwarze Ader an die (-) Klemme des Konverters an.
- Beim Anschluss von mehreren Leuchten sind diese in Reihe zu schalten.

ENG Instruction Manual

This product serves exclusively lighting purposes and may:

- only be operated using a suitable 350mA driver(i.e. art.-no. 464108/10/11).
- only be used indoors.

⚠ **Keep the whole installation off power until the work is completely finished. A connection with the power on will destroy the LED.**

- Connect the white wire with the (+) clamp and the black wire with the (-) clamp of the driver.
- When connecting several lamps these need to be connected in series.

F Mode d'emploi

Ce produit ne sert qu'à éclairer:

- doit seulement être utilisé avec un convertisseur 350mA adéquat (par ex. numéro d'article 464108/10/11).
- il ne doit pas être utilisé à l'intérieur.

⚠ **Avant chaque installation, il faut mettre la ligne de jonction hors tension. Une installation avec la tension, endommagerait le LED !**

- Raccordez l'âme blanc à la borne (+) et l'âme noire à la borne (-) du convertisseur.
- Si vous raccordez plusieurs lampes, il faut les raccorder en série.

02/2007 © by SLV Elektronik GmbH
Technische Änderungen vorbehalten. Vervielfältigung verboten !
Technical Details are subject to change. Duplication prohibited !
Des changements techniques sont possibles! Interdiction de copier !

LED DOWNLIGHT
550551/52/61/62

Betriebsstrom/ Operating current/ Courant d'alimentation: **350mA**
Schutzklasse / safety class / classe de protection : **III**

D Gebrauchsanweisung

Dieses Produkt dient nur Beleuchtungszwecken und darf:

- nur in Verbindung mit geeigneten 350mA Konverter (z.B. Art.-Nr. 464108/10/11) betrieben werden.
- nur im Innenbereich betrieben werden.

⚠ **Während der gesamten Dauer der Installation muss die Anschlussleitung spannungsfrei bleiben! Ein Anschluss unter Spannung zerstört die LED!**

- Schließen Sie die weiße Ader an die (+) Klemme und die schwarze Ader an die (-) Klemme des Konverters an.
- Beim Anschluss von mehreren Leuchten sind diese in Reihe zu schalten.

ENG Instruction Manual

This product serves exclusively lighting purposes and may:

- only be operated using a suitable 350mA driver(i.e. art.-no. 464108/10/11).
- only be used indoors.

⚠ **Keep the whole installation off power until the work is completely finished. A connection with the power on will destroy the LED.**

- Connect the white wire with the (+) clamp and the black wire with the (-) clamp of the driver.
- When connecting several lamps these need to be connected in series.

F Mode d'emploi

Ce produit ne sert qu'à éclairer:

- doit seulement être utilisé avec un convertisseur 350mA adéquat (par ex. numéro d'article 464108/10/11).
- il ne doit pas être utilisé à l'intérieur.

⚠ **Avant chaque installation, il faut mettre la ligne de jonction hors tension. Une installation avec la tension, endommagerait le LED !**

- Raccordez l'âme blanc à la borne (+) et l'âme noire à la borne (-) du convertisseur.
- Si vous raccordez plusieurs lampes, il faut les raccorder en série.

02/2007 © by SLV Elektronik GmbH
Technische Änderungen vorbehalten. Vervielfältigung verboten !
Technical Details are subject to change. Duplication prohibited !
Des changements techniques sont possibles! Interdiction de copier !

LED DOWNLIGHT
550551/52/61/62

E Instrucciones de montaje

Corriente de servicio: **350mA**
Clase de protección: **III**
Este producto sirve únicamente para fines de iluminación y sólo puede:
- utilizarse solamente con un convertidor 350mA apropiado (por ej. no. del artículo 464108/10/11).
- utilizarse solamente en interiores.

⚠ **Antes de empezar con cualquier instalación el cable de alimentación debe ser libre de tensión. ¡Una conexión bajo tensión deteriorará el módulo LED!**
- Conecte el conductor blanco al borne (+) y el conductor negro al borne (-) del convertidor.
- Al conectar varias luminarias, éstas habrán de conectarse en serie.

NL Gebruiksaanwijzing

Bedrijfsstroom: 350mA
Beschermingsklasse: **III**
Dit product dient alleen voor verlichting en mag slechts in de volgende situaties worden gebruikt:
- alleen in verband met een geschikte converterer (bv. artikelnummer 464108/10/11) worden gebruikt.
- alleen binnen worden gebruikt.

⚠ **Voordat enkele installatie wordt opgericht, moet de aansluitingsleiding zonder spanning zijn geschakeld. Een aansluiting onder spanning vernielt de LED!**
- Sluit u de witte stroomgeleider op de (+) klem en de zwarte stroomgeleider op de (-) klem aan.
- Als er meerdere lampen worden aangesloten, moeten ze in serie worden geschakeld.

02/2007 © by SLV Elektronik GmbH
Nos reservamos el derecho a modificaciones técnicas. ¡Reproducción prohibida!
Behoudens technische wijzigingen. Dupliceren verboden.

LED DOWNLIGHT
550551/52/61/62

E Instrucciones de montaje

Corriente de servicio: **350mA**
Clase de protección: **III**
Este producto sirve únicamente para fines de iluminación y sólo puede:
- utilizarse solamente con un convertidor 350mA apropiado (por ej. no. del artículo 464108/10/11).
- utilizarse solamente en interiores.

⚠ **Antes de empezar con cualquier instalación el cable de alimentación debe ser libre de tensión. ¡Una conexión bajo tensión deteriorará el módulo LED!**
- Conecte el conductor blanco al borne (+) y el conductor negro al borne (-) del convertidor.
- Al conectar varias luminarias, éstas habrán de conectarse en serie.

NL Gebruiksaanwijzing

Bedrijfsstroom: 350mA
Beschermingsklasse: **III**
Dit product dient alleen voor verlichting en mag slechts in de volgende situaties worden gebruikt:
- alleen in verband met een geschikte converterer (bv. artikelnummer 464108/10/11) worden gebruikt.
- alleen binnen worden gebruikt.

⚠ **Voordat enkele installatie wordt opgericht, moet de aansluitingsleiding zonder spanning zijn geschakeld. Een aansluiting onder spanning vernielt de LED!**
- Sluit u de witte stroomgeleider op de (+) klem en de zwarte stroomgeleider op de (-) klem aan.
- Als er meerdere lampen worden aangesloten, moeten ze in serie worden geschakeld.

02/2007 © by SLV Elektronik GmbH
Nos reservamos el derecho a modificaciones técnicas. ¡Reproducción prohibida!
Behoudens technische wijzigingen. Dupliceren verboden.

LED DOWNLIGHT
550551/52/61/62

E Instrucciones de montaje

Corriente de servicio: **350mA**
Clase de protección: **III**
Este producto sirve únicamente para fines de iluminación y sólo puede:
- utilizarse solamente con un convertidor 350mA apropiado (por ej. no. del artículo 464108/10/11).
- utilizarse solamente en interiores.

⚠ **Antes de empezar con cualquier instalación el cable de alimentación debe ser libre de tensión. ¡Una conexión bajo tensión deteriorará el módulo LED!**
- Conecte el conductor blanco al borne (+) y el conductor negro al borne (-) del convertidor.
- Al conectar varias luminarias, éstas habrán de conectarse en serie.

NL Gebruiksaanwijzing

Bedrijfsstroom: 350mA
Beschermingsklasse: **III**
Dit product dient alleen voor verlichting en mag slechts in de volgende situaties worden gebruikt:
- alleen in verband met een geschikte converterer (bv. artikelnummer 464108/10/11) worden gebruikt.
- alleen binnen worden gebruikt.

⚠ **Voordat enkele installatie wordt opgericht, moet de aansluitingsleiding zonder spanning zijn geschakeld. Een aansluiting onder spanning vernielt de LED!**
- Sluit u de witte stroomgeleider op de (+) klem en de zwarte stroomgeleider op de (-) klem aan.
- Als er meerdere lampen worden aangesloten, moeten ze in serie worden geschakeld.

02/2007 © by SLV Elektronik GmbH
Nos reservamos el derecho a modificaciones técnicas. ¡Reproducción prohibida!
Behoudens technische wijzigingen. Dupliceren verboden.